



- 2 වන අවුදු පළව ගැනීම. මෙහිදී ආදර්ශය ජලාසටර් ඔෆ් පැරිස් අවුදු පළවෙන් වෙන් නොකර ආදර්ශයේ ඉතිරි 2ක කොටස උඩට හිටින සේ සකස් කොට පිරිසිදු කොට වෙන් කරන ආලේපය ගැල්වීම. මෙහිදී අවුදු මුහුණතෙහි, කන්තු වල හා ආදර්ශයේ 2ක කොටසේද, නියමිත ස්ථානයේ තැබූ එස්ලෝන් බට කැබැල්ලේද වෙන්කරන ආලේපය දැල්වීම.
- අවුදු පළව වටේට වට බැම්ම යොදා ගැනීම.
- ජලාසටර් ඔෆ් පැරිස් මිශ්‍රණය ආදර්ශය මතට වත් කිරීම හා සන වීමට තැබීම.
- අවුදුවෙන් ආදර්ශය හා එස්ලෝන් බටය ඉවත් කිරීම.
- 1,2 ජලාසටර් ඔෆ් පැරිස් අවුදු පළ දෙකම ස්පොන්ජ් කැබැල්ලක් තෙමා පිරිසිදු කර මද පවනේ වියළීම.